

Stai cercando una soluzione efficace per **Sturare lavandini, lavandini, wc** o tubi intasati?

Il **Melt Disgorgante** è la risposta ideale.

Questo **Disgorgante Melt** professionale è stato progettato appositamente per affrontare gli ostacoli fastidiosi come blocchi nei tubi e nei sistemi di drenaggio.

La sua potente formula penetra rapidamente e scioglie gli accumuli ostinati, offrendo risultati affidabili e immediati.

Sfrutta la facilità d'uso del **Melt Disgorgante** per liberare i tuoi impianti idraulici in modo rapido ed efficiente.

Investi nella qualità del **disgorgante melt** professionale

- scegli il **Melt Disgorgante** e ripristina la funzionalità dei tuoi impianti senza complicazioni!

Informazioni principali del prodotto

- **Potente Azione Disgorgante:** Il **Melt Disgorgante** offre una soluzione potente e efficace per sbloccare lavandini, wc e tubi intasati, eliminando gli accumuli ostinati.
- **Rapido Scioglimento degli Ostruzioni:** La sua formula avanzata garantisce uno scioglimento rapido e completo delle ostruzioni, risolvendo i problemi in modo veloce.
- **Protezione degli Impianti Idraulici:** Questo disgorgante melt professionale preserva la salute dei tubi e degli impianti, evitando danni durante l'uso.
- **Facile Utilizzo:** Semplice da applicare, il Melt Disgorgante è ideale per l'uso domestico, rendendo lo sblocco degli impianti un'operazione facile.
- **Risultati Affidabili:** Scegli il Melt Disgorgante per una soluzione affidabile e rapida.

Consigli per l'uso

Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta.

Per scarichi in acciaio, ceramica smaltata, etc. oppure per scarichi molto piccoli, utilizzare il prodotto indirizzandolo attraverso l'utilizzo di un piccolo imbuto di plastica. E' sempre consigliabile l'utilizzo di guanti in PVC o Lattice

UTILIZZO

1. Eliminare l'acqua in eccesso dallo scarico.
2. Versare molto lentamente nello scarico bloccato.
3. Attendere 30 secondi ed in seguito versare circa un litro di acqua fredda. Lasciare agire 2-3 minuti, quindi scaricare/versare acqua per far defluire l'ingorgo.